00/01/05 13.38

h03249.txtz pulser unplugged bottom g1









00/01/05 13.38

h03249.txtz pulser unplugged bottom g1









00/01/05 13.38

h03249.txtz pulser unplugged bottom g1









00/01/05 13.38

h03249.txtz pulser unplugged bottom g1



T3D0

T3D1

T3D2



T3D3



T3D4



T3D5



T3D6



T3D7



T3D8



T3D9



T3D10



T3D11

00/01/05 13.38

h03249.txtz pulser unplugged bottom g1









00/01/05 13.38

h03249.txtz pulser unplugged bottom g1









h03249.txtz pulser unplugged bottom g1









00/01/05 13.39

h03249.txtz pulser unplugged bottom g1









00/01/05 13.39

h03249.txtz pulser unplugged bottom g1



Type A direct



Type A alternated



Type F direct



Type F alternated



Type C direct



Type C alternated



Type D direct



Type D alternated